



comforty

***DREWNO***  
*CZYSZCZENIE I KONSERWACJA*

## DREWNO – CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Produkty wykonane z drewna, drewna przetworzonego oraz wykończone lakierowanymi okleinami naturalnymi należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura powietrza wewnątrz pomieszczenia powinna wynosić od 15 do 30°C, a wilgotność w granicach 40-80%;
2. Meble drewniane oraz powierzchnie fornirowane należy czyścić miękką, lekko wilgotną ścierką;
3. Do czyszczenia mebli należy używać ogólnie dostępnych środków przeznaczonych do powierzchni lakierowanych lub woskowanych, lub olejowanych (stosownie do informacji technicznych produktu), które nie zawierają wosku. Używając produktów czyszczących należy postępować zgodnie z instrukcją ich Producenta;
4. Produkty drewniane oraz powierzchnie fornirowane nie mogą być poddawane długotrwałemu działaniu wody (np. pozostawione zalanie) lub innej cieczy (np. alkohol);
5. Niezbędne jest zachowanie szczególnej ostrożności w kontakcie drewna, powierzchni fornirowanych i lakierowanych z substancjami takimi jak: alkohol, cytryna, ocet, gdyż pozostawione na dłuższy czas, mogą w widoczny i trwały sposób uszkodzić powierzchnię (miejscowe odbarwienia);
6. Powłoka lakiernicza nie może być poddawana działaniu wysokich temperatur (powyżej 90°C), środków chemicznych, na przykład: rozpuszczalników, benzyny oraz kosmetyków o silnym działaniu (farby do włosów, zmywacze do paznokci itp.)

Na powierzchnię drewnianą, fornirowaną lakierowaną okleiną naturalną nie należy odkładać gorących przedmiotów (np. szklanek). Aby uniknąć miejscowych odbarwień i uszkodzeń powierzchni należy stosować podkładki wykonane z miękkich materiałów i tworzyw syntetycznych, przeznaczonych do powierzchni drewnianych;

7. Powierzchnie drewniane, lakierowane narażone są na zarysowania powstałe w skutek kontaktu z pyłem o grubszej ziarnistości (np. piasek, cukier). W trakcie czyszczenia i/lub polerowania, przed użyciem ściereczki, powierzchnię drewnianą należy odkurzyć celem zmniejszenia ryzyka porysowania poprzez tarcie powierzchni;

8. Należy zachować szczególną ostrożność w kontakcie powierzchni drewnianych, fornirowanych i lakierowanych z przedmiotami twardymi i ostrymi, których krawędzie mogą porysować powierzchnię lub dokonać punktowych wgnieceń (np. ostre krawędzie przedmiotów dekoracyjnych, pisanie odręczne itd.);
9. Powierzchnie woskowane oraz olejowane należy regularnie konserwować przy użyciu odpowiednich środków rekomendowanych do tego typu powierzchni. Używając produktów do konserwacji należy postępować zgodnie z instrukcją ich Producenta;

Przy czyszczeniu powierzchni woskowanej lub olejowanej należy zachować szczególną ostrożność. Zbyt intensywne polerowanie oraz nadmiar wilgoci powodują ścieranie i zmywanie tych substancji z powierzchni drewna.

### Uwaga!

Lite drewno i powierzchnie fornirowane posiadają naturalne różnice w ustojeniu lub wybarwieniu. Ponadto, z czasem występować mogą sęczki wynikające ze zużycia naturalnych materiałów. Oddziaływanie wilgoci oraz światła powoduje naturalne zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierowanej.





[www.comforty.pl](http://www.comforty.pl)